

充電式バリカンを長くお使い頂く為に…

ニッケル水素電池の適切な充電方法

◆充電はこまめに！

継ぎ足し充電をしても問題ありません。

パワーが弱くなってきたらこまめに充電しましょう。

◆過放電を避ける！

バッテリーが0になるまで使い切って放置しないように注意！

完全に使い切ると内部にダメージを与え、寿命が極端に短くなってしまいます。

◆過充電を避ける！

24時間以上の過充電は控えましょう。

◆長時間(3ヶ月以上)使用しないときは補充電を！

1ヶ月に1回程度の補充電を行いましょう。また、高温環境での保管は避けて下さい。

替刃のお手入れ

◆1日2回【使用前と使用后】の洗浄！

毛や獣脂等の汚れは、切れ味ダウンやサビの原因に。

電源を入れ、刃を動かしながら【H-42 スプレー】を2～3度吹きかける、

又は【H-42 ジャー】に約10秒浸け、洗浄。

◆こまめな点検

刃にサビはないか？スムーズに往復動作ができるか？

刃の動きが遅くなる原因

◇モーターの回転力、バッテリー容量の減少によるパワーの低下

(使用頻度により異なりますが、約1年～2年が目安となります)

◇毛や獣脂などの汚れ、毛詰まりによる刃の動きの低下

◇充電不足 など

※充電式バリカンは強い衝撃に弱いです。
お取り扱いには充分ご注意ください。

有限会社 ファースト インターナショナル アソシエイト (F.I.A.)

〒135-0003 東京都江東区猿江 2-8-7

TEL : 03-5600-7121 FAX : 03-5600-7122