

リチウムイオンクリッパーを安全にお使いいただくために…

正しい充電方法

◆充電はこまめに！

継ぎ足し充電をしても問題ありません。パワーが弱くなってきたらこまめに充電してください。

◆完全放電は避ける！

完全放電を繰り返すと、内部にダメージを与え、寿命が短くなってしまいます。

◆過充電は避ける！

約1時間の短時間充電が可能です。24時間以上の充電は避けてください。

◆長時間(3ヶ月以上)使用しないときは補充電を！

1ヶ月に1回程度の補充電をしてください。また、高温環境(40度以上)での保管/使用は避けてください。

替刃のお手入れ

◆1日2回【使用前と使用后】の洗浄！

毛や獣脂等の汚れは、切れ味ダウンやサビの原因に。

電源を入れ、刃を動かしながら【H42スプレー】を2～3度吹きかける、又は【H42ジャー】に約10秒浸け、洗浄。

◆こまめな点検

刃にサビはないか？スムーズに往復動作ができるか？

How to H-42



スプレータイプ



ジャータイプ

刃の動きが遅くなる原因

◇モーターの回転力、バッテリー容量の減少によるパワーの低下
(使用頻度により異なりますが、約2～3年が目安となります)

◇毛や獣脂などの汚れ、毛詰まりによる刃の動きの低下、充電不足など

※水濡れ厳禁！！リチウムイオン電池の最高許容範囲温度は45度と規定されています。

※強い衝撃に弱いです。テーブル等に置いて落ちることがないようにお取り扱いには充分ご注意ください。弊社の落下防止アイテムとして、らっかストッパーがございます。

※電池がカラになった場合(赤ランプ点滅)、直接コードでの充電は絶対に避け、スタンドで充電して下さい。





取り扱い注意事項

- ① 購入後初めて使用する際は、一旦満充電してからご使用ください。
- ② 落下などの強い衝撃は与えないこと。(ショート恐れがあります)
- ③ 24時間以上の過充電は避けてください。
- ④ 水没にご注意ください。(感電・発火・ショートの恐れがあります)
- ⑤ コード直結充電は避けてください。
- ⑥ 長時間のコードでの使用は避けてください。
- ⑦ スイッチ ON の状態で充電しないこと。
- ⑧ 電池がカラになった場合、直接コードでの充電は絶対に避け、スタンドで充電してください。
- ⑨ 衝撃により、赤ランプが点滅した場合、再充電は避けてください。
(基板とバッテリーの故障の原因となります。)

ヘアペンL1

充電中：ランプ点灯 満充電：ランプ点滅

スピードL1、シャークL1

充電中：ランプ点滅 満充電：ランプ点灯

