

充電式バリカンを安全にお使いいただくために…

対象商品：ニッケル水素電池使用のバリカン

正しい充電方法

◆充電方法

一度スタンドに充電コードを差したら、フル充電になるまで本体を抜かないこと。(スタンド付属の場合)
また、本体へのコード直結充電は避けてください。(スタンド付属の場合)
電池容量が十分に残った状態でその都度充電を繰り返すことで電池容量が著しく低下します。

◆完全放電は避ける！

完全放電を繰り返すと、内部にダメージを与え、寿命が短くなってしまいます。

◆過充電は避ける！

24 時間以上の充電は避けてください。

◆長時間(3 ヶ月以上) 使用しないときは補充電を！

1 ヶ月に 1 回程度の補充電をしてください。また、高温環境(40 度以上)での保管 / 使用は避けてください。

替刃のお手入れ

◆1 日 2 回【使用前と使用后】の洗浄！

毛や獣脂等の汚れは、切れ味ダウンやサビの原因に。

電源を入れ、刃を動かしながら【H42 スプレー】を 2～3 度吹きかける、又は【H42 ジャー】に約 10 秒浸け、洗浄。

◆こまめな点検

刃にサビはないか？スムーズに往復動作ができるか？

How to H42



スプレータイプ



ジャータイプ

刃の動きが遅くなる原因

◇モーターの回転力、バッテリー容量の減少によるパワーの低下
(使用頻度により異なりますが、約 1~2 年が目安となります)

◇毛や獣脂などの汚れ、毛詰まりによる刃の動きの低下、充電不足など

※バリカンは強い衝撃に弱いです。テーブル等に置いて落ちることがないようにお取り扱いには充分ご注意ください。

弊社の落下防止アイテムとして、らっかストッパーがございます。



取り扱い注意事項

ニッケル
水素電池

- ① 購入後初めて使用する際は、一旦満充電してからご使用ください。
- ② 落下などの強い衝撃は与えないこと。
- ③ 24時間以上の過充電は避けてください。
- ④ スタンド付属のバリカンは、スタンドで充電し、コード直結充電は避けてください。
- ⑤ 一度充電を始めたら、満充電になるまでは途中でバリカンを抜かないこと。
- ⑥ 長時間のコードでの使用は避けてください。
- ⑦ スイッチ ON の状態で充電しないこと。