

取扱説明書

F. I. A.® シャーク3



替刃の種類：0.1mm・0.25mm・0.5mm・1mm・2mm・3.2mm
6.4mm・9.6mm・13mm

- 付属品：ACアダプター（1.6A）、スタンド、オイル、ブラシ
 - F.I.A.®シャーク3には付属の専用アダプターをご使用下さい。
- ※注意：従来のシャーク2用ACアダプターとは互換性は御座いません
- バッテリーがフル充電になるとスタンドのランプは
オレンジ→グリーンに変わります。（※点滅はしません）
 - 2本同時に充電が可能です（約3時間の短時間充電可）
 - 劣化したバッテリーをスタンドに入れるとランプが点滅します。
 - バッテリー交換：スッパ-を上解除し、バッテリーを右に回して下さい。

注

- ①24時間以上の過充電はお控え下さい
- ②バッテリーは使い切る前に充電して下さい
- ③バッテリーの持ち運びの際は必ずパッケージ（箱）に入れて下さい。
（金具などの接触による発熱が生じる事があります）

定格・仕様

電源方式	充電・交流式	定格容量	30VA
充電時間	約3時間	消費電力	15W
定格電圧	AC100V 50/60HZ	重量	220g(本体のみ)
使用電池	ニッケル水素	サイズ	170×37mm(刃無)
コードの長さ	約3m		